

1. レギュラー

剣先	8.0 cm
開き	8.5~9.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



2. ショート

剣先	6.0 cm
開き	6.0~7.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



3. ナロー

剣先	7.0 cm
開き	5.0~6.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



4. ロング

剣先	9.0 cm
開き	8.0~9.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



5. ワイドA

剣先	7.5 cm
開き	9.0~10.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



6. ボタンダウン

剣先	8.0 cm
開き	7.0~8.0cm
前腰	2.5cm
衿山	4.0cm
タイスペース	0cm



基本キーパーフェレ

7. タブ

剣先	6.5 cm
開き	5.0~6.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーパーフェレ

8. ラウンドA

剣先	6.0 cm / 10R
開き	5.0~6.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



9. ワイドB (ホリゾンタル)

剣先	7.5 cm
開き	11.0~12.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



10. ピンホール

剣先	6.0 cm
開き	3.0~4.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーワード

11. ショートワイド (ゲートル)

剣先	6.5 cm
開き	10.0~11.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



12. ラウンドB

剣先	6.5 cm/ 15R
開き	8.0~9.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



13. スタンド

剣先	—
開き	—
前腰	2.5 cm
衿山	3.0 cm
タイスペース	—



14. ウイング

剣先	5.0 cm
開き	—
前腰	2.0 cm
衿山	3.8 cm
タイスペース	0 cm



15. オープン

剣先	7.5 cm
開き	—
前腰	—
衿山	4.0 cm
タイスペース	—



基本キーパーフェル

16. チャイナ

剣先	—
開き	—
前腰	2.5 cm
衿山	3.0 cm
タイスペース	—



17. ボットーニレギュラー

剣先	8.5 cm
開き	13.0~14.0 cm
前腰	4.0 cm
衿山	5.0 cm
タイスペース	2.0 cm



18. ボットーニワイド

剣先	9.5 cm
開き	17.0~18.0 cm
前腰	4.0 cm
衿山	5.0 cm
タイスペース	2.0 cm



19. ボットーニボタンダウン

剣先	10.0 cm
開き	10.0~11.0 cm
前腰	4.0 cm
衿山	5.0 cm
タイスペース	2.0 cm



基本キーポイント

20. ワンピース

剣先	9.0 cm
開き	13.0~14.0 cm
前腰	3.3 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



基本キーポイント

21. ワイドC

剣先	9.5 cm
開き	17.0~18.0 cm
前腰	2.8 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0.5 cm



22. ワイドD

剣先	9.0 cm
開き	15.0~16.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



23. スナップダウン

剣先	8.0 cm
開き	8.5~9.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーパーフェル

24. マイター

剣先	8.0 cm
開き	8.5~9.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



25. パーシティ

剣先	8.0 cm
開き	8.5~9.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



26. フライボタンダウン

剣先	8.0 cm
開き	8.5~9.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本カーボナー

27. ダブルポイント

剣先	8.0 cm
開き	8.5~9.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本カーボナー

28. ワイドスキッパーBD

剣先	10.0 cm
開き	17.0~18.0 cm
前腰	3.5 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



基本カーボナー

29. スーパーワイドラウンド

剣先	7.5 cm / 25R
開き	14.0~15.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



30. ロングボタンダウン

剣先	9.5 cm
開き	9.0~10.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーワード

31. イタリアンカラー

剣先	10.0 cm
開き	—
前腰	—
衿山	4.0 cm
衿巾	8.0 cm
タイスペース	—



基本キーワード

32. 二枚衿

上剣先	7.5 cm
下剣先	9.5 cm
開き	—
前腰	2.8 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーワード

33. イタリアンボタンダウン

剣先	9.0 cm
開き	—
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



基本マナー講座

34. スーパーワイド角

剣先	8.5 cm
開き	13.0~14.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



35. ワイドE

剣先	9.0 cm
開き	16.0~17.0 cm
前腰	2.8 cm
衿山	4.2 cm
タイスペース	0 cm



36. ショートワイドラウンド

剣先	7.2 cm / 45R
開き	12.0~13.0 cm
前腰	2.7 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



37. スキッパーボタンダウン

剣先	8.0 cm
開き	14.0~15.0 cm
前腰	3.6 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	—



基本キーホール

38. ワイドF

剣先	9.0 cm
開き	16.0~17.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.3 cm
タイスペース	0 cm



39. New ホリゾンタル

剣先	9.5 cm
開き	16.0 cm
前腰	3.3 cm
衿山	4.8 cm
タイスペース	0 cm



40. 変形 1

剣先	6.0 cm
開き	2.5 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	—



41. New カッタウェイ

剣先	8.5 cm
開き	14.5 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



42. 変形 2

剣先	9.0 cm
開き	—
前腰	2.7 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	—



43. 変形 3

剣先	10.5 cm
開き	—
前腰	2.7 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	—



44. 変形 4

剣先	9.5 cm
開き	18.5 cm
前腰	4.0 cm
衿山	5.0 cm
タイスペース	2.0 cm



45.ワイド G

剣先	8.0 cm
開き	12.0~13.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



46.変形 5

剣先	4.8 cm / 70R
開き	11.0~12.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



47.N レギュラー

剣先	7.0 cm
開き	7.5~8.5 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



48.F ゲーブル

剣先	5.0 cm
開き	8.0~9.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



49.ワイドH

剣先	10.0 cm
開き	18.0~20.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



50.ナローラウンド

剣先	5.5 cm / 10R
開き	7.0~8.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	2.0 cm



51.ポタンダウンB

剣先	8.5 cm
開き	9.0~10.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



52.ワイドI

剣先	8.0 cm
開き	14.0~15.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



53.ピンホールB

剣先	10.0 cm
開き	9.0~10.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーパーF✓

54.タブB

剣先	8.5 cm
開き	6.0~7.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーパーF✓

55.ワイドJ

剣先	10.5 cm
開き	18.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



56. ロースタンド

剣先	—
開き	—
前腰	2.0 cm
衿山	2.0 cm
タイスペース	—



57. ショート B

剣先	5.5 cm
開き	6.0~7.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



58. ワイド K

剣先	8.0 cm
開き	14.0~15.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



59. ワイド L

剣先	7.0 cm
開き	11.0~12.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



60. ショートボタンダウン

剣先	6.5 cm
開き	7.0 cm
前腰	2.5 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	0 cm



基本フォーマット

61. ミニマムショートラウンド

剣先	4.8 cm / 70R
開き	11.0~12.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.0 cm
タイスペース	1.0 cm



62. ハイ レギュラー

剣先	9.5 cm
開き	14.0~15.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



63. ハイ セミワイド

剣先	9.0 cm
開き	13.5~14.5 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



64.ハイ ワイド

剣先	9.0 cm
開き	15.0~16.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



65.ML ワイド

剣先	10.5 cm
開き	18.0~19.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



66.ハイ カッタウェイ

剣先	10.0 cm
開き	17.0~18.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



67.ハイ BD

剣先	10.0 cm
開き	12.0~13.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



基本モビル780

68.ハイ セミワイド BD

剣先	11.5 cm
開き	16.0~17.0 cm
前腰	3.5 cm
衿山	5.0 cm
タイスペース	0 cm



基本キーボード78✓

69.ハイ タブカラー

剣先	7.5 cm
開き	5.0~6.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



基本キーボード79✓

70.ハイ ラウンド

剣先	7.5 cm / 25R
開き	8.5~9.5 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



71.ウイング B

剣先	5.0 cm
開き	—
前腰	2.5 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



72.ハイ ナロー

剣先	9.0 cm
開き	11.0~12.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



73.CS ワイド

剣先	9.5 cm
開き	15.5~16.5 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



74.CS カッタウェイ

剣先	10.0 cm
開き	16.0~17.0 cm
前腰	3.0 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	0 cm



75.T ワイド

剣先	9.5 cm
開き	18.0~19.0 cm
前腰	3.5 cm
衿山	4.5 cm
タイスペース	1.0 cm

